

Yuiおむつ見守り

集中管理システム

おむつセンサー情報を24時間見守り

おむつ交換のタイミングの目安がひと目で分かります。

※

排尿量（おむつの濡れ具合）に関する情報を、アイコンと数値で一覧表示。一定以上の数値になった場合、ナースコール端末へ通知することができます。

おむつの状態を24時間自動で見守り

Yui おむつ見守り集中管理システムは、おむつセンサーを集中管理する見守りシステムです。連携するおむつセンサーから送信される、排尿量・おむつ内の温度・着用者の体の向き（体位）などの情報※を、集中見守り管理システム「Yuiステーション」に自動で送信します。

これにより、事務所のモニター画面上で、排尿量やおむつ内の温度、体位の変化などの情報※をリアルタイムで確認することができます。

さらに、あらかじめ設定した排尿量の目安を超えた場合には、「Yuiステーション」の画面に加え、ナースコール端末（親機・ハンディナース・スマートフォンなど）にもアラート通知するため、おむつ交換のタイミング判断を支援します。また、体位の情報は、寝返りや体位変換のタイミングを確認するための参考情報として活用できます。*

Yui おむつ見守り集中管理システムは、利用者の不快感軽減に配慮しながら、交換タイミングの見える化により、スタッフの業務負担軽減と、おむつ使用量の適正化によるコスト削減が期待できます。

※表示される情報や通知内容は、連携する機器の仕様や設定により異なります。

Yuiおむつ見守り集中管理システムで、おむつ交換のタイミング把握を24時間支援



Yuiステーションで集中管理
(見守り集中管理システム)

Yuiおむつ見守り集中管理システムは、おむつセンサーを集中管理する見守りシステムです。連携するおむつセンサーから送信される、排尿量・おむつ内の温度・着用者の体の向き(体位)などの情報※を、集中見守り管理システム「Yuiステーション」に自動で送信します。

Yuiおむつ見守り集中管理システムは、利用者の不快感軽減に配慮しながら、交換タイミングの見える化により、スタッフの業務負担軽減と、おむつ使用量の適正化によるコスト削減が期待できます。

Yuiステーション(見守り集中管理システム)表示画面

●おむつ見守り・通知画面

センサーから送信される着用者の体の向きや寝姿勢に関する情報を、アイコンで分かりやすく表示します。これにより、体位変換のタイミング確認を支援し、利用者に合わせてケアの参考情報として活用できます。利用者の負担軽減に配慮し、安心できるケア環境づくりを支援します。

●通常見守り・通知画面

排尿量やおむつ内の温度に関する情報を確認でき、おむつ交換のタイミングの目安が一目でわかります。あらかじめ設定したしきい値を超えた場合には、アラート通知を行います。適切なタイミングでのおむつ交換判断を支援することができます。

●居室番号(呼出し時・センサー異常時に赤点滅)

●おむつ情報表示

濡れ具合 0% 交換後 0日 01:46
おむつ内水分量 おむつ交換後経過時間

内温度 27.0℃ 電池残 95%
おむつ内温度 センサー電源残量

※連携するシステムにより異なります。

●居室番号(呼出し時・センサー異常時に赤点滅)

●Yuiステーション居室アイコン(例)

入居者状態表示	呼出し場所・種類表示

●おむつアラート表示例※

あらかじめ設定した数値の範囲外になるとアラート表示

即交換	排尿量が100%などなった場合
近交換	排尿量が75%などなった場合
才高温	オムツ内温度が高温となった場合
才低温	オムツ内温度が低温となった場合

※表示される情報や通知内容は、連携する機器の仕様や設定により異なります。

安全上のご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本システムは医療機器ではありません。
- 本システムを安全にご利用いただくためには点検が必要です。保守サービスのご利用をおすすめします。

※本カタログ中の会社名、商品名は各社の商標および登録商標です。※本カタログ中の画像は一部イメージであり、また、実際の商品と色、形が異なる場合がございます。※商品は改良のため予告無く仕様変更することがございます。※本カタログに掲載の写真・デザイン・記事の転載・複製を禁じます。