

調剤薬局の皆様へ

このようなお困りごとはありませんか？

介護施設・在宅の仕事に
力を入れていきたい…

定期的にある綴じ作業に
時間を奪われている…

針の誤飲リスクが
心配…

そのお悩み

商品名: Bind Feeder



針なし薬包綴じ機 で解決できます!!

針が不要



- ホチキス針の誤飲防止
- ホチキス針が使用できない施設でも対応可能

工数低減



- 面倒な調整は不要なので、初めての方でも簡単に使えます
- 分包紙14日分を10秒以下で綴じられます

セールスバリュー



- 他の薬局との差別化が可能
- 「ホチキス針不使用」は施設側へのアピールポイントに

ETRIA
Your Digital Device Partner

詳しくはこちらのQRコードから



※ QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※ その他の会社名および製品名は、それぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

Bind Feeder なら 薬包を簡単に綴じることができます

一度に最大
4包の薬包を
綴じられます

臨時追加薬の
追加綴じが可能

コンパクトで
設置場所を
選びません

安全な
服薬環境を
提供できます

ご使用例 (分包紙2包とヒート品)

1 速度を選択します
※ヒート品を綴じる場合は2速or1速



2 分包紙を揃えてセットします
※センサ検知により自動で綴じが開始します



3 ヒート品を追加します



4 失敗しても停止・逆搬送が出来ます
※一時停止ボタン、逆搬送ボタンを操作します



主な仕様

外形寸法	幅280mm×奥行130mm×高さ165mm
綴じ可能材質	分包紙:セロハン/ポリエチレン ヒート品:アルミラミネートフィルム(PTP非対応)
綴じ枚数	分包紙のみ 最大4包 分包紙+ヒート品 最大4包 ヒート品のみ 最大3包
綴じ操作	自動スタート(センサ検知) 自動送り(送り速度:4段階調整)
綴じ力	調整不要
綴じ速度	15/25/60/120 mm/s(4段階) 分包紙のみ14連分...10秒以下 (70mm幅分包紙、4速使用時)



※分包紙をうまく切り離せないときは、
綴じ上端部から切り離すもしくは、
はさみを使用して切り離してください。

ETRIA

Your Digital Device Partner

エトリア株式会社

神奈川県横浜市西区高島1丁目2番5号
横浜ゲートタワー16階 〒220-0011

お問い合わせはこちらまで

<https://webform.ricoh.com/form/pub/e00284/inquiry>



このチラシの記載内容は、2026年2月現在のものです。